

Наименование и назначение внешних цепей блока контроля П-1115.

Номер разъема	Номер контакта	Обозначение	Наименование
X5	3	~220 В	Сетевое напряжение 220В, 50Гц
	4	~220 В	
X6	1	Вход	Вход
	2	+15В	Выход напряжения +15В для питания преобразователя
	3, 7, 8, 12		Общий
	4	-15В	Выход напряжения -15В для питания преобразователя.
	5	+5В	Выход напряжения +5В для питания выносного индикатора
	6	+mA1	Унифицированный выход
	9	SDO	Цифровой выход данных для выносного индикатора
	11		Импульсный выход синхронизации
X7	1	Сигнал П1	Контакты реле П1
	2	(предупр. 1)	
	3	Сигнал П2	Контакты реле П2
	4	(предупр. 2)	
	5	Сигнал А1	Контакты реле А1
	6	(авария 1)	
	7	Сигнал А2	Контакты реле А2
	8	(авария А2)	
	9	Сигнал ОК	Контакты реле ОК
	10	(отказ)	
	11	Сигнал КО	Контакты реле КО
	12	(останов)	
X8	3	RS 485 (+)	Провод (+) интерфейса RS-485
	4	RS 485 (-)	Провод (-) интерфейса RS-485
	5	RS 485 (Общий)	Общий интерфейса RS-485