

Наименование и назначение внешних цепей блока контроля П-1120.

Номер разъема	Номер контакта	Обозначение	Наименование
X5	3	~220 В	Сетевое напряжение 220В, 50Гц
	4	~220 В	
X6	1	Вход 1	Вход канкла 1
	2	Вход 2	Вход канкла 2
	3	Вход 3	Вход канкла 3
	5	+24В	Выход напряжение +24В для питания преобразователя.
	13, 18, 19, 20, 26		Общий
	21	+mA1	Унифицированный выход канала 1
	22	+mA2	Унифицированный выход канала 2
	23	+mA3	Унифицированный выход канала 3
	25		Импульсный вход синхронизации
X7	1	Сигнал П	Контакты реле П
	2	(предупр.)	
	3	Сигнал А1	Контакты реле А1
	4	(авария 1)	
	5	Сигнал А2	Контакты реле А2
	6	(авария 2)	
	7	Сигнал А3	Контакты реле А3
	8	(авария А3)	
	11	Сигнал ОК	Контакты реле ОК
	12	(отказ)	
	13	Сигнал СК	Контакты реле СК
	14	(скачок)	
X8	3	RS 485 (+)	Провод (+) интерфейса RS-485
	4	RS 485 (-)	Провод (-) интерфейса RS-485
	5	RS 485 (Общий)	Общий интерфейса RS-485